

## **Nota Técnica**

**Assunto:** *Atualização do software VisiLogic*  
**Objetivo:** **Atualizar a versão do software de programação VisiLogic.**

### **1 – INTRODUÇÃO**

Esta nota visa descrever de forma simples o procedimento correto de como atualizar o software de programação VisiLogic.

### **2 – PROCEDIMENTO**

**OBS:** *Antes de realizar este procedimento, crie um backup de todos os seus programas criados no VisiLogic.*

- 1 – Vá em Painel de Controle.
- 2 – Clique em Programas e Recursos.
- 3 – Encontre na lista o programa **Unitronics VisiLogic\_C**, e clique em desinstalar.
- 4 – Após desinstalado, vá ao seguinte diretório: *C:\ARQUIVOS DE PROGRAMASx86 \ UNITRONICS* e delete a pasta **Unitronics VisiLogic C**.
- 5 – Depois, vá em: *C:\ARQUIVOS DE PROGRAMASx86 \ COMMON FILES* e delete a pasta **Unitronics**.
- 6 – Reinicie o computador.
- 7 – Instale a nova versão do VisiLogic.